

## Wussten Sie schon?

**10 % aller Störungen** eines Rohrpostsystems lassen sich auf eingeklemmte Büchsen zurückführen. Häufig sind defekte Verschlüsse und abgenutzte Klettbander der Grund. Um diesen vermeidbaren Störungen in Zukunft entgegenzuwirken, haben wir Ihnen eine Checkliste zusammengestellt, mit der Sie den Zustand Ihrer aktuellen Rohrpostbehälter überprüfen können.

### Checkliste – Überprüfen Sie Ihre Büchsen:

- Verschlussmechanismus: Klipp schließt nicht mehr richtig
- Risse am transparenten Gehäuse des Behälters
- lose Klebe- und / oder Verbindungsstellen
- lockere Scharniere
- beschädigte Dichtungsringe
- Abnutzungserscheinung an Kletttringen
- Öffnungsmechanismus: Verriegelung greift nicht mehr richtig

Haben Sie Verschleißerscheinungen festgestellt, oder haben Sie vor die Büchsenart zu ändern? Kontaktieren Sie uns gerne.