



TwinTec 模块化自动发药系统

- + 提升效率**
- + 加强药物管理**
- + 增加患者护理时间**
- + 可灵活配置的人性化系统**

TwinTec 模块化自动发药机



1 模块化系统

TwinTec的1.40米和2.80米模块具有可配置性和可适应性 - 布局可配直线型、L型、双线型等。输送技术可以将药物水平或垂直的分发到安置在其他房间的发药柜台。添加药房自动化工作流程还可以确保药物通过可靠的滑道传送至需求位置。滑道的颜色和位置均可定制，以适应于具体的药房设计。



2 快速配药

TwinTec采用斜槽式储药轨道，重力落药的多重驱动机可确保不同或相同的药品快速和同时分发。垂直升降式的传送带降低药品落药时的高度落差，以确保药物无损。



3 移动装载及无线扫描仪

移动装载可以使您轻松、快速地执行补药工作。无线扫描仪实现远距离药品代码扫描并以最高的效率实现库存补药。精确存储药物意味着您无需浪费搜索时间，从而专注于提升服务质量。



4 LED位置显示灯

借助语音提醒和LED显示灯的提示，您可以轻松识别需要补充的药品位置。这台可靠的系统既节省时间且可降低人为错误，间接实现效率优化。



5 垂直升降式传送带

我们的垂直升降式的移动传送带系统可以处理易碎的药盒或瓶装药。自动化传送带可以上下移动，无论药物的初始位置在哪，均能将药物发送至发药柜台。

瑞仕格医疗

在药房自动化市场领域不断创新，提供**药物管理**整体解决方案

瑞仕格医疗在医院和药房自动化方面拥有数十年的经验，而且在院内物流和医疗领域也拥有丰富的专业知识。如今，我们已成为药品管理解决方案供应商。我们为遍布在法国和意大利社区药房的800台设施感到自豪。我们将具有前瞻性的药学、物资运输自动化与软件和分析结合在一起，以提高准确性、可追溯性并提高工作效率。



药房自动化



物流自动化



软件和分析

联系方式

上海瑞仕格医疗科技有限公司
上海市青浦区盈港东路168号国家会展中心9幢（C栋）4层411室
电话 +86 21 23570560
传真 +86 21 23570561
healthcare.cn@swisslog.com

商标

TwinTec是Swisslog Healthcare AG的注册商标。Swisslog Healthcare涵盖多项技术。详情参考www.swisslog-healthcare.com。

© 2020 Swisslog Healthcare ZH CHN 112020 TTS-100

